

APARATO DE CACHEO RC 6

INSTRUCCIONES DE USO

INSTALACIÓN


Sobre pared con 3 tornillos tirafondos y tacos plásticos.

Conectar a un tomacorriente de 3 ranuras, con la central a tierra.

Quitando la tapa, quedará a la vista la bornera general de conexiones, al centro y a la izquierda sobre la plaqueta de circuito impreso.

En los 2 bornes de la derecha, donde está conectado el pulsador de la tapa, pueden conectarse otro pulsador remoto externo y/o un microswitch de operación desde el reloj de personal (ver figura).

Los 2 bornes de la izquierda son destinados a una prestación opcional. (Si entre ambos se conecta una llave, y ésta se activa, todas las operaciones del cacheo resultarán rojas).



REGULACIÓN

La frecuencia de rojos sobre blancos se varía mediante el giro de un pre-set en la plaqueta. Para acceder al mismo se debe quitar la tapa.

MANTENIMIENTO

El cambio de lámparas se realiza quitando la tapa del gabinete.

SERVICE

Se recomienda utilizar un service adecuado, con repuestos legítimos comunicándose con el fabricante.



Relco S.A.

Av. Alvarez Jonte 5421

1407 Capital Federal

4567-2079

info@relco.com.ar

www.relco.com.ar